

Řídící jednotka TORO® řady TEMPUS DC LCD

Řídící jednotka Tempus DC LCD

Příručka pro uživatele

Děkujeme za nákup nové řídící jednotky TEMPUS Series společnosti Toro, která umožňuje dosud nevídané a snadné řízení vašeho zavlažovacího systému.



Řídicí jednotka TEMPUS DC LCD 1-2-4-6

Domovní řídicí jednotka

Návod k obsluze





Řídící jednotka TEMPUS DC LCD 1-2-4-6

Řídící jednotka TEMPUS DC LCD má následující parametry:

- Velký displej a snadné programování
- 1 až 6 ventilů
- 4 nezávislé zavlažovací programy: A, B, C, D
- Harmonogram zalévání dle 7 denního kalendáře, denního intervalu nebo lichých/sudých dnů
- 3 různé časy zahájení v rámci jednoho programu
- Doba chodu až 8 hodin s nárůstem po 1 min

- Rozsah nastavovaný uživatelem
- Trvalé uložení programů v paměti i bez baterie
- 100% vodotěsný (IP68)
- Připojení pomocí Bluetooth

ÚVOD

Dálkově ovládaný systém TEMPUS DC LCD je vodotěsná jednotka řídící závlahový systém pomocí Bluetooth připojení.

Představuje ideální řešení pro všechny způsoby použití, při kterých není zajištěno připojení k elektrické síti. Ovládejte zálivku prostřednictvím velkého LCD displeje, nebo intuitivní aplikace TEMPUS DC App.

SPECIFIKACE

ROZMĚRY

- Šířka 105 mm
- Výška 155 mm
- Hloubka 48 mm
- Hmotnost 260 g

NAPÁJENÍ

- Napájení: 9 V stejnosměrný proud nebo sestava 4 baterií typu AAA 1,5 V
- Výkon: elektromagnet 9 V stejnosměrný proud (západkový typ)
- Maximálně jeden najednou zapnutý (ON) výstup

PROVOZNÍ TLAK

• Až 6 barů tlaku vody

PROVOZNÍ TEPLOTA

• Od -10°C do 50°C

MODELY

- TEMP-1-DC-L 1 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-2-DC-L 2 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-4-DC-L 4 stanice plus hlavní ventil
- TEMP-6-DC-L 6 stanic plus hlavní ventil

KROK 1 PŘIPOJENÍ

1. Připojte TEMPUS DC LCD k elektromagnetům dle níže uvedeného schématu. Použijte 9 V elektromagnet (stejnosměrný proud, západkový typ).



Společný vodič ventilů (MV=hlavní ventil; Valve=ventil)

2. Na výstup "P" můžete připojit hlavní ventil (MV). Tento výstup se automaticky zapne 2 sekundy před každou stanicí a během zálivky všech stanic.



Společný vodič ventilů (MV=hlavní ventil; sekční=ventil)

 (Volitelně) Při instalaci srážkového čidla přeštípněte žlutý kabel jednotky TEMPUS DC LCD a připojte jej k čidlu.

Srážkové čidlo, pokud je připojeno namísto žlutého kabelu (viz postup pro připojení jednotlivých modelů), ovlivňuje všechny 4 programy. Pokud prší a srážkové čidlo je aktivní, programy A nebo B nebo C nebo D nebudou zahájeny. Pro opětovné zahájení programů je nutné počkat, až sonda v čidle vyschne. Funkce manuálního řízení "Všechny stanice" není ovlivněna aktuálním stavem srážkového čidla.



KROK 2 STAŽENÍ APLIKACE

2.

1. Na svém mobilním telefonu přejděte do aplikace "App Store" nebo "Play Store".



- 3. Stáhněte si tuto aplikaci do telefonu.
- 4. Po instalaci aplikace na svém mobilním telefonu nebo tabletu zapněte funkci Bluetooth®.
- 5. Pro správné fungování Bluetooth je zapotřebí:
 - Chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android 4.3 nebo vyšším s funkcí Bluetooth Smart 4.0 nebo vyšší.
 - Telefon Apple iPhone nebo iPad s operačním systémem iOS 9.0 nebo vyšším s funkcí Bluetooth Smart 4.0 nebo vyšší.

KROK 3 SPÁROVÁNÍ

- 1. Odšroubujte uzávěr na jednotce TEMPUS DC LCD.
- 2. Připojte 9 V alkalickou baterii nebo čtyři 1,5 V AAA baterie. Zašroubujte uzávěr.



Úvodní obrazovka

INIT

- 3. Spusťte aplikaci TEMPUS DC.
- 4. Zvolte možnost "Add a module", tj. "Přidejte jednotku" nebo použijte možnost přidat pomocí symbolu "+".
- 5. Ze seznamu možností zvolte řídicí jednotku TEMPUS DC LCD.
- 6. Spárování vaší jednotky TEMPUS DC LCD dokončíte pomocí kroků popsaných v aplikaci.
- 7. Po dokončení spárování v aplikaci zvolte "Power source", tj. "Zdroj napětí" (9 V nebo AAA). Volba se nachází v informačním menu "Information Menu".

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTEK

Díky velkému displeji a klávesnici můžete jednotku TEMPUS DC LCD naprogramovat i bez použití Bluetooth.



KROK 4 SPUŠTĚNÍ

FÁZE 1 ZAPNUTÍ LCD DISPLEJE



3. NASTAVENÍ ROKU



5. NASTAVENÍ DNE

(Rychlou změnu provedete podržením stisknutého tlačítka)



(Fast change by holding button pressed)



Další nastavení

Displej v režimu zobrazení 12 hodin (AM/PM)



Poznámka: V režimu 24 h zobrazení se datum zobrazuje v režimu dd/mm/rr, zatímco ve 12-ti hodinovém režimu jako mm/dd/rr.



7. NASTAVENÍ ČASU (MINUT)



(Fast change by holding button pressed)

KROK 5 HLAVNÍ MENU

1. INFORMACE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI





KROK 6 PROGRAMOVÁNÍ

ZAPNĚTE DIPLEJ LCD

STISKNUTÍM DOMOVSKÉHO TLAČÍTKA 🖤 PŘEJDĚTE DO PROGRAMOVÁNÍ ("PROG").

1. VOLBA PROGRAMU

a. Stiskněte tlačítko 🖤 a zvolte program (A, B, C, D)



2. VOLBA HARMONOGRAMU DENNÍHO INTERVALU

- a. PERS (tj. Vlastní): Nastavení jednotlivých dnů v týdnu
- b. EVEN (tj. Sudé): Nastavení sudých dnů v měsíci
- c. ODD (tj. Liché): Nastavení lichých dnů v měsíci se 30 dny
- d. OD31: Nastavení lichých dnů v měsíci se 31 dnem.



PERS: Konkrétní přizpůsobené nastavení



Poznámka: Pomocí aplikace Tempus DC App zvolte Časový interval (Period Mod), tj. interval v rozmezí 1 - 31 den.

3. NASTAVENÍ FUNKCE WATER BUDGET (V ROZMEZÍ 0% A 200%)



KROK 7 OVLÁDÁNÍ NASTAVENÍ

PAUZA. NASTAVENÍ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

ZAPNĚTE LCD DISPLEJ

STISKNUTÍM DOMOVSKÉHO TLAČÍTKA PŘEJDĚTE DO POZICE "ON/OFF", Tj. Zapnuto/Vypnuto.

1. STISKNĚTE TLAČÍTKO A ZVOLTE PAUZU (ON, OFF, OFF DAYS, TJ. ZAPNUTO, VYPNUTO A NEAKTIVNÍ DNY).



NASTAVENÍ MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ

ZAPNĚTE LCD DISPLEJ

STISKNUTÍM DOMOVSKÉHO TLAČÍTKA PŘEJDĚTE DO POZICE "MAN", Tj. Manuální (Ruční) ovládání.

- 1. STISKNĚTE TLAČÍTKO A ZVOLTE MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ (STOP, PROGRAM, STATION).
 - a) STOP: ZASTAVENÍ REŽIMU MANUÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ
 - b) PROG: PRO MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PROGRAMŮ
 - c) STAT: PRO MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ STANIC



MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PROGRAMU

- 1. ZVOLTE "PROG" A STISKNĚTE TLAČÍTKO 🔊
- 2. ZVOLTE PROGRAM (A, B, C, D)
- 3. SPUSŤTE PROGRAM



DALŠÍ INFORMACE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

AKTIVNÍ SRÁŽKOVÉ ČIDLO

Probíhající odklad kvůli dešti





REŽIM OBDOBÍ (PERIOD) BYL JIŽ ZVOLEN V APLIKACI TEMPUS DC APP



UŽITEČNÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ APLIKACE. Pouze u aplikace. Bezpečnostní klíč chrání Vaši řídicí jednotku.

Bezpečnostní klíč aplikace nastavíte tak, že spustíte aplikaci a v sekci Nastavení ("Parameters") zvolíte Bezpečnostní klíč ("Security Key").

RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení zresetujete, případně restartujete zahajovací proceduru tak, že po dobu nejméně 30 sekund zkratujete 2 kontakty konektoru baterie (baterii nejprve vyjměte).

RESET BEZPEČNOSTNÍHO KLÍČE. Pro resetování bezpečnostního klíče aplikace musíte resetovat zařízení. Během prvních dvou minut znovu přidejte Vaši řídicí jednotku v aplikaci a zadejte (nebo zrušte) nové bezpečnostní heslo.

Během tohoto postupu nedojde ke ztrátě zvolených programů, protože ty jsou uloženy v trvalé paměti zařízení.

NOVÉ ZADÁNÍ PROGRAMŮ. Pro úplně nové zadání programů spusť te aplikaci Tempus DC App, vstupte do

Vašeho zařízení a zvolte Nastavení ("Parameters") a v něm možnost "Zrušit programy a délky trvání" ("Erase programs and durations").

OBNOVENÍ PROGRAMŮ. Pro obnovení existujících programů uložených v řídicí jednotce vstupte do

aplikace, zvolte Vaše zařízení a následně vstupte do Nastavení ("Parameters") . V Nastavení zvolte možnost "Získejte údaje z řídicí jednotky" ("Retrieve the controller's data").

WATER BUDGET. Funkce Water Budget umožňuje přidat % času k délce trvání pro každou stanici. Nejčastější využití je při přechodu ročních období (např. léto a podzim nebo jaro a léto). Př.: Pokud jste zvolili pro Stanici 1 = 1 hodina pro Program A a Stanici 2 = 0h30min pro Program A, pak zadejte Water Budget 120% pro Program A. Po spuštění Programu A budou stanice 1 a 2 navýšeny o 20% (např. 1h12min pro Stanici 1 a 0h36min pro Stanici 2).

Řešení problémů

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Stanice se nespouští (tj. nezahájí	U každé stanice musíte zadat	
program).	délku trvání a přiřadit ji	
	k programu (A nebo B nebo C	
	nebo D).	
		Zkontrolujte nastavení programů.
	Pokud je ke stejnému programu	
	přiřazeno několik stanic, pak se	
	budou spouštět jedna po druhé.	
Ventil se nezapne.	Vadné připojení el. instalace	Zkontrolujte kabelové připojení
-	řídícího ventilu.	řídícího ventilu a ovladače.
		Připojte spojovací vodič
	Spojovací vodič je odpojený.	voděodolným konektorem.
	Porucha srážkového čidla.	Zkontrolujte srážkové čidlo.
	Není nastavena délka intervalu	Zkontrolujte časy chodu stanic/e.
	chodu stanice.	
Ventil se nevypíná.	Problém s ovládacím ventilem.	Prohlédněte, očistěte a/nebo
		vyměňte elektromagnet ventilu
		a/nebo membránu.
Zálivkové programy se spouštějí	Překrývají se časy zahájení v	Zkontrolujte časy zahájení
v neobvyklých časech.	harmonogramech zálivkových	programů. Zkrať te časy chodů
	programů	stanic a/nebo zvětšete rozestupy
		mezi jednotlivými časy zahájení.
		Zkontrolujte nastaveni funkce
	Nastaveni funkce Water Budget	Water Budget a dle potřeby snížte
	prekračujici 100% muže	nastaveni % faktoru.
	zpusobovat odloženi casu	
Drogram Discipicar ovětí	Zanajeni. Dalaud je žes zabójení Drogramu A	Zkontroluito žogy zabójaní
Program B se nespousi.	zodený stoině jako pro Programu A	zkontrolujte časy zanajem programů Zkraťte žegy chodů
	B pak se programy spustí jeden	stanic a/nebo zvětšete rozestupy
	no druhém a to v nořadí nejprve	mezi jednotlivými časy zabájení
	A a následně B	Zkontroluite nastavení funkce
	Tra habicane D.	Water Budget a dle potřeby snižte
		nastavení % faktoru.
Displej je prázdný a ovladač	Je odpojen přívod elektrické	Zkontroluite připojení.
nefunguje.	energie.	
	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.

R

EVROPA: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Toro – 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420 (USA) prohlašuje, že Prohlášení o shodě je vydáno plně v rámci odpovědnosti výrobce a vztahuje se k následujícím výrobkům: TEMP-1-DC-L; TEMP-2-DC-L; TEMP-4-DC-L; TEMP-6-DC-L. Předmět prohlášení, tak jak je popsaný výše, je ve shodě se související legislativou Unie: 2014/53/UE (RED); 2014/35/UE (LVD); 2014/30/U (EMV). Byly zohledněny následující normy a technické specifikace: Norma BLE: EN 300 328 v2.1.1 Norma EMF: EN 62311 (2008) a referenční Norma EMC 1999/519/CE: EN 301 4891 v.2.1 a EN 301 489-17 v3.1.1 EN 55032 ed. 2015 + AC z 2016 & EN 55024 ed. 2010 + A1 z 2015 Bezpečnostní norma: EN 60368-1 ed. 2014 + EN 60950-22 IEC 62368-1 ed. 2014.

POZNÁMKY